

## Umrüstung der Terminierung von Widerstandsnetzwerken auf Eingangsplatinen

1. Entfernen Sie folgende Widerstandsnetzwerke auf dem Modul SIS 3808:  
RN10 - RN12,  
RN20 - RN22,  
RN30 - RN32,  
RN40 - RN42,  
RN50 - RN52,  
RN60 - RN62,  
RN70 - RN72,  
RN80 – RN82
  
2. Stecken Sie nun die Platinen auf die frei gewordenen Sockelstreifen.  
(Achtung Pins von den Platinen verbiegen sehr leicht !)